

MONTAGEANLEITUNG

Klipp Top 5

NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (Ø 20 mm) befestigen.

Hinweis:

Der Verwender ist für die fachgerechte Montage selbst verantwortlich. Insbesondere dürfen Erfassungsbereiche von ggf. vorhandenen Fahrzeugkameras und -sensoren nicht beeinflusst werden. Bei Platzproblemen fragen Sie uns nach Alternativen.



Ausschnitt Werkzeug

Bild 1 - Öffnen

Das mitgelieferte Werkzeug gemäß Abbildung auf der Werbeleiste aufsetzen. Werbeleiste nach unten hebeln. Nach Öffnen der Rasterkugeln die Werbeleiste nach unten aufklappen.



Bild 1

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter den oberen Rand des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben sowie links und rechts am unteren Rand andrücken. Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 2

Bild 3 - Zuklippen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder nach oben zuklappen und andrücken bis die Rasterkugeln an den äußeren Enden und in der Mitte hörbar schließen.



Bild 3